

Verarbeitungshinweise

1. Das zu bearbeitende Mauerwerk ist vorher anzufeuchten.
2. Bei größeren Löchern sollten Sie mit Schamottesteinen arbeiten. Auch in unserem Shop erhältlich!
3. Den Sackinhalt in ein Rührgefäß umschütten und trocken locker durchmischen.
4. Danach ca. 16-20% Wasseranteil einfügen und kräftig durchrühren.
5. Bei schnellabbindendem Material empfiehlt es sich, den Sackinhalt in mehreren Etappen zu verarbeiten.
6. Das Material sorgfältig und ohne Hohlräume im Mauerwerk verarbeiten.
7. Bei der Austrocknungszeit sollten Sie beachten: je länger - je besser. Es wird eine Trocknungszeit von 7-14 Tagen empfohlen!
8. Nach der Austrocknungszeit sollte das Material Schritt für Schritt höheren Temperaturen ausgesetzt werden, d.h. idealerweise pro Tag die Intensität der Hitzetemperatur erhöhen. Das dient dem Ziel, dass sich das Material schonend anpassen kann.

