

## Feuerzement

Dieses Material ist hydraulisch abbindend.

Es ist leicht in der Handhabung: Wasser + Masse = Fertig

Unabhängig von der Hitzeeinwirkung wird dieses Material steinhart.

Der Wasseranteil sollte bei ca. 20% liegen.

Hinsichtlich der Verarbeitung ist folgendes zu beachten:

- Packungsinhalt trocken intensiv durchmischen.
- mit sauberem Leitungswasser auf die gewünschte Konsistenz anmachen. Die Konsistenz kann jederzeit durch Beigabe von Wasser oder Mörtelpulver korrigiert werden.
- 2-3 mm starke Pressfugen anstreben.
- Steine und Platten vor dem Vermauern gut tränken.
- Das frische Mauerwerk mit einer Plastikfolie abdecken und während 24 Stunden feucht halten.

Es sollte ein ausreichende Trocknung (je länger - je besser, max. 14 Tage) gewährleistet sein.

Bei der Inbetriebnahme der Feuerstätte sollte die Intensität des Feuers schrittweise erhöht werden und dies über einen Zeitraum von mehreren Tagen.

Bei Einhaltung dieser Tipps wird eine lange Gewährleistung garantiert.

